

CHAQUETA HOMBRE COCINA NIZA SIN BOTONES (PEDIR APARTE REF 3111)

Referencia: 930400

Composición / Tratamiento

SARGA 65% PES 35% CO - 200 gr/m²



Colores disponibles



Descripción

La chaqueta está diseñada para adaptarse a la anatomía masculina y presenta mangas largas que proporcionan cobertura y protección en el entorno de cocina.

El cierre cruzado mediante botones de chupete es una característica distintiva de esta chaqueta. Los botones están disponibles en una amplia gama de colores, lo que permite personalizar el aspecto de la prenda.

La chaqueta incluye un bolsillo en el pecho izquierdo, proporcionando un espacio práctico para guardar pequeños utensilios de cocina o herramientas esenciales.

El diseño holgado de la chaqueta, junto con los costadillos en la espalda, garantiza un ajuste cómodo y permite una amplia libertad de movimiento durante las tareas en la cocina.

La chaqueta está confeccionada en tejido de sarga, conocido por su durabilidad y resistencia. Además, cuenta con detalles de AEROSILVER en la zona de las sisas, que ayudan a mantener una sensación de frescura y control de la humedad en un entorno cálido y activo.

Los botones no están incluidos, lo que permite a los usuarios personalizar aún más su chaqueta con botones de chupete en el color de su elección.

La chaqueta de cocina para hombre NIZA es una elección versátil y funcional para cocineros y chefs que buscan una prenda de alta calidad que satisfaga las demandas del trabajo en la cocina.

Tallas disponibles

XS S M L XL XXL 3XL

Guía de tallas

MEDIDA (cm)	XXS/XSS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL/YL
PECHO	48	52	56	60	64	68	72	76
CINTURA	46	50	54	58	62	66	70	74
CADERA	48	52	56	60	64	68	72	76
LARGO ESPALDA	71	72,5	74	75,5	77	78,5	80	81,5
LARGO MANGA	58	59	60	61	62	63	64	65
HOMBRO A HOMBRO	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	48,5	49,5	50,5

Croquis y características

- Botones no incluidos.
- Bolsillo en pecho izquierdo.
- Largo aprox.: 75 cm.
- Prenda H3.: holgada.

